KENWOOD



MD パーソナル ステレオシステム

取扱説明書

MDX-K1 KDX-FG550

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、 説明の通り正しくお使いください。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』を お読みのうえご使用ください。





MDLP

株式会社 ケンウット KENWOOD CORPORATION

B60-5280-00 01 (MA) (J) [FE] 0206

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては 気になるものです。隣り近所への配 慮を十分いたしましょう。ステレオ の音量は、あなたの心がけ次第で大 きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このシンボルマークのある製品はケンウッドにおいて環境に対する影響を軽減した商品であることをお知らせするマークです。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特 許に基づく許諾製品

あなたが録音または録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断では使用できません。

デモンストレーションモードについて

本機には、デモンストレーション機能(表示のみ)があります。各動作を示す表示部が順に変化していきますが、音は変化しません。

なお、本機の電源が入っている間に停電があったり、電源プラグを抜き差ししたりしたときは、自動的にデモンストレーションモード ("DEMO ON") になります。

デモンストレーションモードを解除する: "DÉMO ŐŃ"中にŠet/Démoキーを押す。

デモンストレーションモードに設定する:電源が入っている間に、2秒以上Set/Demoキーを押す。

目次

△ 安全上のご注意	4	MDのタイトルを編集する	41
		ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける	41
準備編		タイトルを変更する	42
接続する	10	タイトルを消去する	42
付属品を確かめる	10	タイトル編集文字一覧表	43
リモコンに乾電池を入れる	10	再生中の曲を1曲ずつ移動する	44
付属品を接続する	11	停止中の曲を1曲ずつ移動する	
他の機器を接続する	12	曲をつなぐ	46
時計を合わせる	13	再生中の曲を分ける	
放送局を記憶させる	14	再生中の曲を消す	49
放送局を自動的に記憶させる		全曲を消す	50
(オートプリセット)	14	編集を取り消す	51
放送局を手動で記憶させる		MDのグループ機能について	52
(マニュアルプリセット)	17	グループ登録する	52
		グループ範囲を変更する	54
基本編		グループを解除する	55
CDを聴く	18	聴きたいグループを選ぶ	56
MDを聴く	20	選んだグループの曲を繰り返し聴く(REPEAT).	57
ラジオを聴く	22	選んだグループの曲を順不同で聴く(RANDOM)	57
外部入力機器からの音を聴く	24	グループ登録されているMDの表示を見る	58
外部入力機器からの音を聴く CDをMDに録音する(MD O.T.E.)	25	グループのタイトルや曲のタイトルを編集する.	59
		グループ録音の設定	60
応用編		ウィークリープログラムタイマーを使う	
表示について	28	(PROG.1 \ PROG.2)	62
ODの表示を見る	28	プログラムタイマーで再生する	62
MDの表示を見る	29	プログラムタイマーで録音する	65
音質を調整する	30	アラームを設定する	67
低音と高音を強調する(EX. BASS/LOUDNESS)	30	おやすみタイマーを使う(SLEEP)	68
低音と高音を細かく調整する(TONE)	30	メロディを設定する	69
外部入力レベルを調整する		ポリューム Volumeキーの照明を設定する	69
一時的に音を消す(MUTE)	31	自動的に電源を切る(A.P.S.)	70
CDやMDの曲順を並べ替えて聴く(PGM)	32	キーをロックする	70
CDやMDを繰り返し聴く(REPEAT)	33		
CDやMDを順不同で聴く(RANDOM)		知識編	
録音モードの設定	34	知っておきましょう	71
録音モードの種類	34	デジタル録音とSCMSについて	73
録音モードの設定	34	故障かな?と思ったら	74
MDに録音する		メッセージ表示の一覧	
CDの全曲をMDに倍速で録音する	37	保証とアフターサービス	
CDの曲順を並べ替えてMDに録音する		定格	
CDの1曲目をMDに録音する(BEST HITS)	40	各部の名前	81

△ このページは、感電や火災からあなたを守るため、ご 使用の前に必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 | をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



 \triangle 記号は、注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。



配号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切そ の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)

交流100ボルト以外の電圧で使 用しない



この機器は、交流100ボルト専用です。

指定以外の電源電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱のための通風孔ですので、ふさがないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにして 使用しない。
- ■風通しの悪い狭い所(に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅうたん、布団 の上において使用しない。

通風孔がふさがると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。

電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、和数したり、ステープルや釘などで固定しないでください。また、電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードを敷物などで覆ってしまうと、気づかずに重いものをのせてしまうことがあります。

コードが傷つき、火災・感電の原因となります。



●電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断線など)修理をご依頼ください。

そのまま使用すると火炎·感電の原因となります。



風呂、シャワー室では使用しない



) 風呂、シャワー室など湿度の高いと ころや、水はねのある場所では使用 しないでください。

火災·感電の原因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確か めてから修理を

ご依頼ください。



電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に ほこりや金属物が付着している場 合は、電源プラグを抜いてから乾い た布で取り除いてください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

落下した機器は使わない

機器を落としたり、カバーやケースが こわれた場合は、電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜い て、点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用する

と、火災・感電の原 因となります。

雷が鳴り始めたら



ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、 改造をしないでください。

内部には電圧の高い部分があり、火 ※・感電の原因となります。 点検、修理は販売店または 当社サービス窓口にご依



きれいにしましょう

アンテナ線や電源プラグには触れ 'ないでください。 感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない

頼ください。

機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の原 因となります。

機器の通風孔、開口部から内部に金属 類や燃えやすいものなどを差し込ん だり、落とし込んだりしないでくだ さい。

火災·感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合は、 まず雲海マノ・・・イナー・・ まず電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜いて、点検、修 理をご依頼ください。

> そのまま使用すると、 火災・感電の原因とな ります。



雷池は放置しない

電池は、幼児の手の届かないところ へ置いてください。ボタン電池など 小型の電池は特にご注意下さい。 電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

> 万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・け がの原因となります。



↑ 注意

電源コードを熱器具に近付けない

電源コードを熱器具(ストーブ、ア イロンなど) に近付けないでくだ さい。

> コードの被覆が溶けて、火災・感電 の原因となることがあ ります。

不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。

> 落ちたり、倒れたりして けがの原因となること があります。



湿気やほこりのある場所に置か ない

油煙や湯気の当たる調理台、加湿器 のそば、湿気やほこりの多い場所に は置かないでください。

> 火災・感電の原因となる ことがあります。



温度の高い場所には置かない

窓を閉めきった自動車の中や、直射 日光があたる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないでく ださい。

本体や部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



電源プラグの抜き差しは

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでイゼン しないでください。

感電の原因となることがあります。

電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。 発熱して火災の原因となることが

あります。販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してくだ さい。

電源プラグを抜くときは、 電源コードを引っ張らない でください。

コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。

必ずプラグを持って抜いてくだ さい。

電源プラグはコン セントに根元まで 確実に差し込んで ください。



差し込みが不完全ですと発熱した りほこりが付着して火災の原因と なることがあります。また、電源プ ラグの刃に触れると感電すること があります。

長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ず電源 プラグをコンセントから抜いてく ださい。

火災の原因となることがあります。

機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がった りしないでください。特にお子様に はご注意ください。

倒れたり、こわれたりして、けがの 原因となることがあります。



指定以外のコードを使わない



関連機器を接続する場合は、各々の 機器の取扱説明書をよく読み、電源 を切り、説明に従って接続してくだ さい。また、接続は指定のコードを 使用してください。

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけど の原因となることがあります。

指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディスク 挿入口に手を入れないようご注意 ください。

指がはさまれて、けがの原因となる ことがあります。

指定機器以外の物を乗せない



この機器の上に重いものや外枠か らはみ出るような大きな物を置か ないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあり ます。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が目に当たると視力障 害を起こすことがあります。

アンテナ工事



アンテナ工事には、技術と経験が 必要ですので、販売店にご相談く ださい。

アンテナは送配電線から離れた場 所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因 となることがあります。

ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは、使用しない でください。

ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因と なることがあります。

〉注意

音量に気をつけて

はじめに音量(ボリューム)を最小 にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないようにし てください。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチを 切り、必ず電源プラグをコンセント から抜き、アンテナ線、機器間の接 続コードなど外部の接続コードを 外してから行ってください。 コードが傷つき、火災、感電の原因

となることがあります。



雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、破 裂、液漏れにより、火災、けがや周囲 を破損する原因となることがあり

次のことを、必ず守ってください。

●極性表示(プラス"+"とマイナス"-" の向き)に注意し、表示通りに入れ てください。



- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と古い 電池を混ぜて使用しないでくだ さい。
- ●電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないでく ださい。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内部 の点検、清掃をお勧めします。販売 店、または最寄りのケンウッド サービス窓口に費用を含めご相談 ください。

内部にほこりのたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障の 原因となることがあります。

接続する

付属品を確かめる

電源コード(1個)

AM ループアンテナ(1個)

リモコン(1個)

リモコン用単3 乾電池(2本)










リモコンに乾電池を入れる

- 池ぶたを開く。
- (1) リモコン裏面の乾電(2) 単3乾電池2個を極性マーク(3) 乾電池ぶたを閉める。 に合わせて入れる。









- ◆ 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。あらかじめご了承ください。
- リモコンで操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作 しないことがあります。誤動作を避けるために設置場所を変えてください。
- リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、1秒以上の間隔をあけて押してください。
- リモコンの操作範囲の目安は、本体のリモコン受光部から約6m以内です。本体のリモコン受光部の正 面に向けて操作してください。

リモコン受光部



付属品を接続する



POINT

- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなることや、 雑音が発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しするときは、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。
- テレビの近くに置かないでください。スピーカーの磁気により、テレビに色ムラが発生することがあります。
- 電源コードを抜くときは、♥Powerキーを押して必ずスタンバイ状態(82ページ)にしてください。


ACコンセントへ

他の機器を接続する

ヘッドホン

別売のステレオミニプラグ付きの ヘッドホンをつなぎます。

スピーカーで聴くときは、ヘッドホ ンをPHONES端子から外してくだ さい。



AUX(外部機器)


別売のMDプレーヤー、カセットデッキ、イコライザー内蔵のレコードプレーヤー(P-110)などをス テレオミニプラグ付きのオーディオケーブル(市販品)を使って接続します。

- AUX 端子は入力端子です。外部機器への録音はできません。
- ◆ 外部の機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ▶ レコードプレーヤーを接続して、本機のすぐ横に置いた場合、音量を大きくしたときなどに"ワーン" というハウリング現象が起きる場合があります。この場合は、本機とレコードプレーヤーの間隔を離 してお使いください。
- 外部機器の入力レベルは調整することができます。(31ページ)

編

時計を合わせる

タイマー機能を利用できるように、本機の時計を 合わせてください。時間は12時間表示で表示さ れます。



本体のみ

- 2 Mode/mキーを押す
- 3 |◀◀Multi Control ▶▶|キーを繰り返し押して、"TIME ADJUST?" を選び、Set/Demoキーを押す

TIME ADJUST

昼の12時は"12:00pm"、夜の12時は"12:00am"と表示されます。

4 I→ Multi Control → Iキーを押して、"時"を合わせてからSet/Demoキーを押す

午前8時7分に合わせる例

TIME (B:00am

TIME 8:427am

6 |◀◀Multi Control ▶▶|キーを押して、"曜日"を合わせてから **** Set/Demoキーを押す

MONDAY



時報と同時にSet/Demoキーを押すと、 正確な時刻合わせができます。

POINT


- 停電があったときや、電源プラグをコンセントから抜いて3分以上たったとき、または Timer/Alarmインジケーターが緑色に点滅しているときは、もう一度時刻合わせをしてください。
- スタンバイ状態中にSTOP■キーを押すと時刻が確認できます。
- AUX時(24ページ)にリモコンのĎÍŠÉ./ CHĀŘÁC.キーを押しても時刻が確認できます。


放送局を記憶させる

オートプリセット、マニュアルプリセットあわせ て最大30局まで記憶させることができます。

放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

お住まいの都道府県名を選択して、近くで受信できる放送局を自動的にプリセット(記憶)することができます。プリセットされたFM放送を受信するときは、放送局名が表示されます。





1 TUNER FM/AM AUXキー(リモコンはFM/AMキー)を押す

01 FM87.5MHz

- **2** Mode/onキーを押す
- 3 I→ Multi Control → I+-(リモコンはI→ P.CALL + -またはブリセットコール トー(リモコンはI→ P.CALL + -)を押して、"ケンメイセッテイ?"を選び、Set/Demo + -(リモコンはSET + -)を押す

初期設定では"ケンメイミセッテイ?"が表示され、I◀◀Multi Control ▶▶中(リモコンはI◀▼P.CALL キーまたは▶▶IP.CALL キー)を押すと、五十音順に並んだ都道府県名が表示されます。

オートプリセットが始まり、表示部に "AUTO PRESET"が点滅します。

先にFM放送局をメモリーし、次にAM 放送局をメモリーします。

オートプリセットが終了すると、最初に プリセットされた放送局名が表示され ます。

放送局名の表示を変えるには

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されないときは、Set/Demoキー(リモコンはSETキー)を押して放送局名を変えます。

POINT

- 表示される放送局名は「エリア別FM放送局名 自動表示リスト」(16ページ)に記載されてい る局のみです。
- 新たにオートプリセットで自動設定すると、 今まで記憶していた放送局が新しい記憶内容 に変更されます。
- お住まいの地域によっては、選局された放送 局を良好に受信できない場合があります。

オートプリセットで放送局が記憶されないと きは、マニュアルプリセットで記憶させてく ださい。(17ページ)

放送局を記憶させる(つづき)


エリア別FM放送局名自動表示リスト(2002年3月現在)

	放送局	表示名		放送局	表示名
1	NHK-FM NHK-FM	.	FM愛知	FM AICHI	
全国ネッ			中部地方	FM名古屋	ZIP-FM
١			地 方	愛知国際放送	RADIO-i
北温	FM北海道	AIR-G'		岐阜FM放送	FMギフ
北海道地	FMノースウェーブ	NORTH WAVE		三重FM放送	FMミエ
				FM京都	アルファStation
	FM青森	FMアオモリ		FM滋賀	e - radio
_	FM岩手	FMイワテ	近畿地	FM大阪	fm osaka
東北	FM仙台	Date fm	方	FM802	FM802
地方	FM秋田	エフエムアキタ		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
	FM山形	BOY FMヤマガタ		兵庫FMラジオ放送	Kiss-FM
	FM福島	フクシマFM	中国・四国地方	岡山FM放送	FMオカヤマ
	FM東京	TOKYO FM		FM山陰	V-air
	FMジャパン	J-WAVE		広島FM放送	ヒロシマFM
	FMインター			FMШO	FMヤマグチ
	ウェーブ	InterFM		FM徳島	Passion Wave
関	放送大学	ホウソウダイガク		FM香川	FMカガワ
関東地	FM群馬	FM GUNMA		FM愛媛	FMエヒメ
芳	FM栃木	RADIO BERRY		FM高知	FM KOCHI
	FM埼 <u>玉</u>	NACK5		FM福岡	fm fukuoka
	FMサウンド千葉	BayFM		FM九州	CROSS FM
	横浜FM放送	Fm yokohama		FM佐賀	FMサガ
	FM富士	FM-FUJI	九州・沖縄地方	FM長崎	SMILE-FM
	FMラジオ新潟	FM-NIIGATA		FM中九州	FMK
	新潟県民工フエム	FmPort.com		FM大分	FM OITA
中部地方	長野FM放送	FM NAGANO		FM宮崎	JOY FM
	北日本放送	KNBラジオ	芳	FM鹿児島	₹ı—FM
	富山FM放送	FMトヤマ		FM沖縄	FM Okinawa
	FM石川	FM ISHIKAWA		NHK第一放送	NHKラジオ 1
	福井FM放送	FMフクイ		AFN沖縄	AFNオキナワ
	静岡FM放送	K · MIX		九州国際FM	Love FM

放送局を手動で記憶させる

(マニュアルプリセット)

お好みの放送局だけを選んで、1局ずつ記憶(プリセット)できます。



リモコンのみ

7 FM/AMキーを押して、"FM"または"AM"を選ぶ

-- FM87.5MHz

2 AUTO/MANU.キーを押して、 "AUTO"を点灯させる

> "AŪTO"が点灯 --- FMS7...5MHz

- 3 ▽funingキーまたはfuning△ キーを押して、記憶させたい放 送局を受信する
- 受信中にENTERキーを押す

5 "0-"点滅中に、I◄◀ P.CALL テリセットコール キーまたは▶▶IP.CALLキーを 押して、プリセットナンバーを 選ぶ

Œ⇒ FM87.5MHz

■ P.CALL + 一または ► P.CALL + 一を押したままにすると、プリセットナンバーをスキップします。

数字キーで選ぶこともできます。

例: 13局目:+10、3 20局目:+10、+10、0

6 ENTERキーを押す

続けてプリセットするには

###**1~6**を繰り返します。

プリセットした放送局を消去するには

プリセット選局し、リモコンのCLÉAR/ DELETEキーを押すとプリセット番号と CLEARが8秒間表示され、その間にSETキーを 押すとプリセットした放送局を消去すること ができます。

消去されたプリセット番号以降のプリセット 番号は前に調整されます。

ただし、30局目は消去されません。


電波の弱いラジオ局をプリセットするには 手順2でAUTO/MANU.キーを押して"AUTO" を消灯させ、マニュアル選局にします。


POINT

● 同じ番号に重ねて記憶させると、新しい記憶 内容に変更されます。

CDを聴く

CDを再生してみましょう。






- 1 のPowerキーを押して、電源を入れる
- **2** CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。

- (1) CDドアの▲ Open部分を押して、CDドアを開ける。
- (2) ODを入れる。
- (3) CDドアの▲Open部分を押して、CDドアを開める。



3 CD ▶/Ⅱキーを押す

4 Volumeキーを押して、音量を調整する または、リモコンのVOLUMEキーを押す

キーの操作

— H 113	
 停止する	ストップ STOP■キーを押す。
一時停止する	CD▶/Ⅲキーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶Iキーを押す。 前の曲を選ぶときは、I◀◀キーを素早く2回押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番号をリモコンの数字キーを使って入力する。例: 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3 でログラム "アログラム" が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消灯させてください。(停止中のみ)

協化

ディスクを取り出すには


ストップ STOP■キーを押し、再生を止めてから、CDドアの▲Open部分を押して、CDドアを開けます。


POINT

- ディスクが回転しているときは、ドアを開けないでください。
- 無理にCDドアを開閉すると、故障の原因となります。
- あらかじめCDを入れておくと、スタンバイ状態中(82ページ)にCD►/■キーを押すだけで電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- 本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示できないものもあります。
- 再生できるCDについては、「本機で使用できるディスクについて」(71~72ページ)をご覧ください。
- ◆ 本機ではファイナライズされていないCD-R/RWは再生できません。
- 本機では、CD-R/RWのデータ信号など、音楽データ以外のデータは再生できません。CDグラフィックスなど色々なデータを含むディスクを本機に入れても、音楽データ以外のデータは本機では再生できません。
- 録音機器の録音特性(ピックアップなど)、使用するCD-R/RWのプロパティや録音状況などによっては、本機でCD-R/RWを再生できないことがあります。

MDを聴く


MDを再生してみましょう。





- 1 のPowerキーを押して、電源を入れる
- 2 MDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。



3 MD▶/Ⅱキーを押す



4 Volumeキーを押して、音量を調整する または、リモコンのVOLUMEキーを押す

キーの操作

H 113	採 TF
 停止する	ストップ STOP■キーを押す。
一時停止する	MD▶/⊪キーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶Iキーを押す。 前の曲を選ぶときは、I◀◀キーを素早く2回押す。
 早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番号をリモコンの数字キーを使って入力する。 例: 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3 102曲目:+10×10回、2 "PGM"が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消灯させてください。(停止中のみ)

協化

ディスクを取り出すには

STOP■キーを押し、再生を止めてから、▲キーを押します。

MDの再生モード表示について

MDの曲は、録音したときのモードにしたがって再生されます。再生が始まると、再生モードが表示されます。

消灯 : 標準ステレオ録音した曲(*MDLPに対応していないMDレコーダーで録音した曲)を再

007

生しているとき

MONO: モノラル長時間録音した曲を再生し

ているとき

LP2 : ステレオ2倍長時間録音した曲を再生

しているとき

LP4 : ステレオ4倍長時間録音した曲を再生

しているとき

* MDLPマークは、MD規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3を採用して、ステレオ2倍(または4倍)長時間録音・再生モードの機能を持ったMDレコーダーやMDプレーヤー、またはATRAC3による音声録音されているMDメディア(再生専用MD)に表示されています。

POINT

- スタンバイ状態(82ページ)では、MDを出し入れすることはできません。無理にMDを入れると、故障の原因となります。
- あらかじめMDを入れておくと、スタンバイ状態中にMD▶/■キーを押すだけで電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- MDにタイトルが記録されているときは、そのディスクのタイトルまたは曲のタイトルが表示されます。
- 記録内容によっては、READING時間が長くなることがあります。


再牛モード

LP Ø

TRACK

ラジオを聴く

あらかじめ記憶(プリセット)させた放送局をワンタッチで選んで聴くことができます。 プリセットのしかたについては「放送局を記憶させる | (14~17ページ)をご覧ください。



- 1 ①Powerキーを押して、電源を入れる
- **2** TUNER FM/AM AUXキー(リモコンは FM/AMキー)を押す
- 3 I→→Multi Control →→は一(リモコンはI→→P.CALLキーまたは→→IP.CALLキー)を押して、放送局を選ぶ

押すたびに、記憶されている放送局が順に切り換わります。

4 Volumeキーを押して、音量を調整する または、リモコンのVOLUMEキーを押す

編

聴きたい放送局のプリセット番号をリモコンの数字キーを使って入力します。

例: 23局目:+10、+10、3 30局目:+10、+10、+10、0

記憶させていない放送局を選ぶ

受信状態によって、オート選局とマニュアル選局を切り換えることができます。

本体:

(1) Best Hits/Tuning Modeキーを押して、オート選局またはマニュアル選局を選ぶ。

"AUTO"点灯: 受信の状態が良いときはオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。

"AUTO"が数秒間表示されます。

"AUTO"消灯: 雑音が入るときはマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。

"MANUAL"が数秒間表示されます。

通常は、"AÜTO"(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。

(2) "AUTO"または"MANUAL"が表示されている間に、I◀◀キーまたは▶▶Iキーを押して選局する。

: 押すたびに次の放送局を自動的に受信します。 オート選局 マニュアル選局 : 希望する放送局を受信するまで押し続けます。

リモコン:

(1) AUTO/MANU.キーを押して、オート選局またはマニュアル選局を選ぶ。

"AÚTO"点灯: 受信の状態が良いときはオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。

"AUTO"消灯: 雑音が入るときはマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。

● 通常は、"AÜTO"(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。

(2) ▽TUNINGキーまたはTUNING△キーを押して選局する。


オート選局 : 押すたびに次の放送局を自動的に受信します。 マニュアル選局 : 希望する放送局を受信するまで押し続けます。


D OINT

- スタンパイ状態中(82ページ)にTÜNER FM/AM AUXキー(リモコンはFM/AMキー)を押すだけで 電源が入り、受信状態になります。(ワンタッチオペレーション)
- AUX(24ページ)からスタンパイ状態(82ページ)にした場合、本体のTUNER FM/AM AUXキーを 押すと電源が入りAUX状態になります。
- マニュアル、選局時に◀◀Multi Control▶→キー(リモコンは▽TŪNINGキーまたはTŪNING△キー)を 押したままにすると放送局をスキップします。

外部入力機器からの音を聴く

外部入力機器からの音を聴いてみましょう。





- 1 ①Powerキーを押して、電源を入れる
- **2** Ťボデ FM/AM AUXキーを押す



- 3 接続した機器を再生する
- **4** Volumeキーを押して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUMEキーを押す


POINT


• 接続された外部機器からの入力レベルは調整することができます。(31ページ)

編

CDをMDに録音する(MBO.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでMDに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで曲の始めから録音(1曲録音)することもできます。






1 也Powerキーを押して、電源を入れる

☑ CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、故障の原因となります。

- (1) CDドアの▲Open部分を押して、CDドア を開ける。
- (2) CDを入れる。
- (3) CDドアの▲ Open部分を押して、CDドア を閉める。


CDが再生中のときは、STOP■キーを押して、 停止させてください。



3 録音可能なMDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。 デジタル録音かアナログ録音を選択:

- (1) Mode/mキーを押す。
- (2) Ide Multi Control ► H + (リモコンは Ide P.CALL + または ► IP.CALL + -) を押して、"CD DIG/ANA?"を選び、Set/Demo + (リモコンは SET + -) を押す。
- (3) I→ Multi Control → H + (リモコンは I→ P.CALL + または → IP.CALL + -) を押して、"CD DIGITAL"または"CD ANALOG"を選び、Set/Demo + (リモコンは SET + -) を押す。




矢印の方向に入れる

4 リモコンのMDO.T.E.キーを押す

本体で操作するときは:

- (1) Mode/onキーを押す。
- (2) I◀◀Multi Control ▶▶Iキーを繰り返し押して、"MD O.T.E." ?"を選び、 Set/Demoキーを押す。 通常の速度で録音する時は、デジタル録音かアナログ録音を選ぶことができます。



今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1) 録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのMĎ Ő.T.E.ギーを押す。 本体で操作するときは手順▼をご覧ください。 再牛中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

録音を途中でやめるには


ŚŤŎP■キーを押します。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 録音可能なMDについては、「MDの取り扱いかた」(72ページ)をご覧ください。
- CDをMDに倍速で録音することもできます。(37ページ)
- MD REC MODEで設定した内容で録音されます。(34ページ)
- ランダムモードのときは、MD O.T.E.録音ができません。ランダムモードを解除してから操作してください。(33ページ)
- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を下げてください。
- CDのディスクが回転しているときは、フタを開けないでください。

表示について

CDの表示を見る



リモコンのTÎME DISP.キーを押すたびに、 ディスプレイの表示が切り換わります。


1. 再生中の曲の経過時間



2. 再生中の曲の残り時間



3. ディスク全体の経過時間



4. ディスク全体の残り時間



POINT.

- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、1 と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が1000分以上になると、 "--:-"と表示されます。

テキスト情報を見るには(CD-TEXT)

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。


CD-TEXT対応のディスクでも表示できないものもあります。表示できる文字数は、1000文字までです。それ以上は"CD TEXT FULL"と表示されます。

テキスト情報が表示部に表示しきれないときは、リモコンのDISP./CHARAC.キーを押します。表示がスクロールして、表示されていなかった部分を確認することができます。

用

編

MDの表示を見る




再生時

リモコンのTIME DISP.キーを押すたびに、 ディスプレイの表示が切り換わります。


1. 再生中の曲の経過時間



2. 再生中の曲の残り時間



3. ディスク全体の経過時間



4. ディスク全体の残り時間



5. ディスクの録音可能時間



POINT

- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、1 と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が1000分以上になると、"--:-"と表示されます。

録音時

リモコンの DISP./CHARAC.キーを押すたびに、ディスプレイの表示が切り換わります。

1. ディスクの録音可能時間



2. 録音している音楽ソース



2のとき、CDにディスクや曲のタイトルが収録されている場合はそのタイトルが表示されます。

ディスクのタイトルや曲のタイトルを見るには

MDにディスクのタイトルが記憶されているときは、停止中にディスクのタイトルを自動的に表示します。


MDに曲のタイトルが記憶されているときは、再生中に曲のタイトルを自動的に表示します。タイトルが表示部に表示しきれないときは、リモコンのDISP./CHARAC.キーを押します。表示がスクロールされ、表示されていなかった部分を確認することができます。

POINT

- タイトルがディスクに登録されていないときは、"NO TITLE"が表示されます。
- 1曲も録音されていないときは、"BLANK DISC"が表示されます。

音質を調整する

低音と高音を強調する 『ÉX. BASS/LOUDNESS》



リモコンのみ

SOUNDキーを繰り返し押して、好みの音質を選ぶ

"BASS"が点灯:低音域を強調します。
"LOUD" (LOUDNESS)が点灯:音量に合わせて低高音域を強調します。(小音量時に有効です)

"BÁŜS"、"LÓŨĎ"か消灯(SŐŰŃD MŌĎE OFF): TÖŇE機能で設定した音質に なります。


ェクストラ バス EX. BASSを選んだとき



LOUDNESSを選んだとき



低音と高音を細かく調整する (TÖNE)



リモコンのみ

1 TONEキーを繰り返し押して、 "BASS"または"TREBLE"を 選ぶ

"BASS": 低音域を調整します。
"TREBLE": 高音域を調整します。

BASSを選んだとき



2 VOLUMEキーを押して、好みの音質に調整する

-8から+8の範囲で調整できます。

3 SETキーを押す


調整後、ŠETキーを押さずに約8秒間そのままにしておくと、確定し、元の表示に戻ります。

POINT

- "BÁŠS"または"うびる"が点灯中に音質を調整すると、EX. BÁŠSまたはLOŪDNESSは解除されます。
- EX. BASS、LOUDNESSまたはTONE効果の音は、録音には反映されません。

外部入力レベルを調整する

AUX端子に接続された外部機器(MDプレーヤー、レコードプレーヤー、カセットデッキなど)からの入力レベルを調整します。CD、MDなどと同じくらいの大きさで聞こえるように調整してください。



本体のみ


- 1 TUNER FM/AM AUXキーを押して、外部入力を選ぶ
- **②** 接続した機器を再生して、音量 を確認する
- **3** Mode/o₁キーを押す
- 4 I◀◀Multi Control►►Iキーを繰り返し押して、"AUX INPUT ?" を選び、Set/Demoキーを押す



0から+10の範囲で調整することができます。


一時的に音を消す(мして)

再生中の音を一時的に消すことができます。



リモコンのみ

MUTEキーを押す



MUTEオン(入) 時は表示部が点滅します

MUTEを解除するには


MUTEキーを押す。 表示部の点滅が止まります。

POINT

 MUTEオン中に音量を操作したときはMUTE が解除されます。

CDやMDの曲順を並べ替 えて聴く 高級

好きな曲を好きな順番に、最大32曲までプログラムして聴くことができます。



リモコンのみ

- **1** CDのとき:CD►/IIキーを押す MDのとき:MD►/IIキーを押す
- ② STOP■キーを押す
- **3** P.MODEキーを押してPGMを 選択する



■ 数字キーを押して、聴きたい曲を選ぶ

例: 23曲目:+10、+10、3

40曲目:+10、+10、+10、+10、0

5 SETキーを押す

2曲以上選ぶときは、手順**2~**5を繰り 返します。

間違えたときは、CLEAR/DELETEキーを押して、曲番号を消し、選び直します。

CDのとき:CD►/IIキーを押す MDのとき:MD►/IIキーを押す

プログラム再生をやめるには ストップ

再生中にSTOP■キーを押します。

プログラムした曲を取り消すには

停止中にCĹÉAR/DÉĹETEキーを押します。 押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えていき ます。

一度に全部消すときは、P.MODEキーを押します。

ストップモードのときにプログラム再生 を解除するには

停止中にP.MODEキーを押して、"PGM"を消灯させます。


POINT

33曲目以上を選ぶと、"PGM FULL"と表示されます。

CDやMDを繰り返し聴く

(REPEAT)

お気に入りの曲を繰り返し聴くことができます。 プログラム再生やランダム再生のときでも繰り 返し聴くことができます。



リモコンのみ

再生中にREPEATを繰り返し押して、"REPEAT1"または"REPEAT"のみを点灯させる

"REPEAT1"が点灯: 1曲だけを繰り返し ます。

"REPEAT"のみ点灯:ディスクの全曲を 繰り返します。



リピート再生を解除するには


REPEAT + を繰り返し押して、"REPEAT1" および "REPEAT"を消灯させます。



 プログラム再生時およびランダム再生時は "REPEAT"のみ選択できます。

CDやMDを順不同で聴く (RANDOM)

曲が順不同に再生されるので、飽きることなく楽 しめます。



リモコンのみ

- 1 CDのとき:CD►/Ⅱキーを押す MDのとき:MD►/Ⅲキーを押す "PGM"が点灯しているときは、STOP■ キーを押して、再生を停止させてから、 リモコンのP.MODEキーを押して消灯 させてください。
- **2** RANDOMキーを押して、"RAN-DOM"を点灯させる



ランダム再生を解除するには

ŚTÓP■キーを押して、"RAŃĎÔM"を消灯させます。



全曲の再生が1回終わると停止します。

録音モードの設定

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています。(MDLP対応機器です)

録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があり、本機のMDで録音できる全ての音楽ソースに使用できます。

また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。

録音をする前に録音モードの設定を行ってから、 それぞれの録音操作をしてください。

録音モードの種類

ステレオ録音(STEREO):録音可能時間はMD カートリッジに表示されている時間になり ます。

ステレオ2倍長時間録音(LP2):音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている時間の約2倍になります。

ステレオ4倍長時間録音(LP4):音声はステレオのまま、録音可能時間がWDカートリッジに表示されている時間の約4倍になります。

モノラル長時間録音(MONO):録音される音声はモノラルになりますが、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている時間の約2倍になります。

スタンプ(STAMP)機能

本機ではステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音されたことがわかるように曲のタイトルの始めの部分に「LP:」を自動的につける機能があります。「LP:」は、MDLPに対応していない機器でステレオ長時間録音された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示されます。

グループ録音の設定


本機は2倍または4倍の長時間録音ができるので、1枚のMDにたくさんの曲を録音することができます。MD O.T.E.録音(CDの全曲をMDに録音する場合のみ)(25ページ)をする前に、あらかじめグループに分けて録音する設定にしておくと、アーティストやアルバムごとにグループに分けて録音できます。また、そのMDはグループを選んで再生することができます。

MDO.T.E.録音を開始した曲から録音を終了した曲までが1つのグループになります。

グループ録音の設定は次に変更するまで変わり ません。

録音モードの設定

録音モードは停止中のみ設定することができます。



本体のみ

1 Mode/onキーを押す

② I◀◀ Multi Control ▶▶Iキーを繰り返し押して、"MD REC MODE?"を選び、Set/Demoキーを押す

現在設定されている録音モードが表示されます。



3 I◀◀ Multi Control ▶▶Iキーを押して、録音したいモードを選ぶ

LP2を選んだとき

"LP2"が点滅



"STEREO": ステレオ録音(消灯)

"LP2" : ステレオ2倍長時間録音

("LP2"が点滅)

"LP4" : ステレオ4倍長時間録音

("LP**┛"**が点滅)

"MONO": モノラル録音("MONO"が

点滅)

4 Set/Demoキーを押す

"STEREO"または"MONO"を選んだときは、設定終了です。

"LP2"または"LP4"を選んだときは、LP STAMP機能の設定画面が表示されます。手順**5**へ進みます。

5 I◀◀Multi Control ▶▶Iキーを押して、"LP:STAMP ON"または "LP:STAMP OFF"を選び、Set/Demoキーを押す

曲タイトルの頭の部分に「LP:」を自動で入れるときは、"ON"を選びます。 曲タイトルの頭の部分に「LP:」を入れないときは、"OFF"を選びます。

"LP:STAMP ON"を選んだとき



"MD GROUP ON"を選んだとき

MD GROUP ON

"MD GROUP ON": CDの全ての曲を 録音するときグループに登録(52 ページ)


"MD GROUP OFF": グループ録音機 能解除

POINT

- 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、MDLPに対応した機器で再生することができます。MDLPに対応していない機器で再生すると、無音状態で再生されます。スタンブ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音になるにしたがって録音される音質が変化します。最も良い音質で録音したいときは、ステレオ録音(STEREO)で録音してください。

MDに録音する

好みの音楽ソースをMDに録音することができ ます。



本体のみ

7 録音可能なMDを入れる

2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD: CD▶/**II**キーを押す。


ラジオ: TÜNER FM/AM AUXキーを 押す。

外部入力: TÜNER FM/AM AUXキーを押す。

すでにCDが入っているときは、再生が 始まりますので、STOP■キーを押して 停止させます。

3 Recキーを押す

録音一時停止状態になります。



- 4 録音する音楽ソースの準備が できたら、もう一度Recキーを 押す
- 5 録音する音楽ソースを再生する

録音をやめるには

ŚTÓP■キーを押します。

録音を一時停止するには

録音中にMD▶/Ⅲキーを押します。

この状態から再び録音を始めるときは、MD▶/ⅢキーまたはRecキーを押します。

メッセージが表示されて録音できないと きは

「メッセージ表示の一覧」(77~78ページ)をご 覧ください。

CDを録音するときのポイント

CDを録音するときは、MDを録音一時停止状態にしておくと、CDの再生とMDの録音を同時に始めることができます。(シンクロ録音機能)

- (1) CDを再生一時停止状態にする。
- (2) 録音したい曲をI◀◀キ―または►►Iキーで選ぶ。

選んだ曲の始めで、再生一時停止状態になります。

- (3) Recキーを押して、録音一時停止状態に する。
- (4) CD►/Ⅱキーを押して、CDの再生を始める。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- スタンパイ状態(82ページ)では、MDを出し 入れすることはできません。無理にMDを入れ ると、故障の原因となります。
- CDをMDに通常の速度で録音するときは、 デジタル録音かアナログ録音を選ぶことができます。

既にデジタルコピーされたCD-R/RWをMDに録音するときは、アナログ録音を選択してください。「CDをMDに録音する(MDO.T.E.)」(25ページ)をご覧ください。

用

- ラジオや外部入力機器をMDに録音するとき はアナログ録音になります。
- MD1枚につき最大255曲まで録音できます。
- 次の場合は録音できません。
 - 1. ディスクが書き込み防止になっている 場合。
 - 2. ディスクがプリマスタードディスクの場合。
- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を下げてください。


録音時の曲番号について


曲番号は再生中に曲の頭出しをするときや、プログラムをするときに使用します。

- AUXからの音を録音するときは、下記のような場合に、曲番号が自動的につきます。
 - 一音のない部分が約3秒以上続いたあとに次の音が入るとき(ただし、録音する音楽 ソースのノイズなどによりトラック番号 がくり上がらない場合があります。)
 - クラシック音楽などで小さい音が続いたとき
 - 録音が一時停止中にもう一度MD ▶/II キーまたはRecキーを押して録音を始め るとき
 - 録音中にリモコンのMD EDITキーを押したとき
- ラジオからの音を録音するときは、下記のような場合に、曲番号が自動的につきます。
 - 録音開始から10分毎
 - 一録音が一時停止中にもう一度MD►/II キーまたはRecキーを押して録音を始め るとき
 - 録音中にリモコンのMD EDIT+―を押したとき
- CDをデジタル録音しているときは、下記のような場合に、曲番号が自動的につきます。
 - 一 曲が切り換わるとき
 - 録音が一時停止中にもう一度MD ►/II キーまたはRecキーを押して録音を始め るとき
 - 録音中にリモコンのMD EDIT+-を押したとき

CDの全曲をMDに倍速で 録音する

CDの全曲を通常の2分の1の時間で録音することができます。ランダムモードを設定している場合は解除してから操作してください。





1 録音の準備をする

「CDをMDに録音する(MDO.T.E.)」の 手順2~2(25~26ページ)をご覧くだ さい。

2 Mode/onキーを押す

"HIGH"が点滅



CDの全曲をMDに倍速で録音する(つづき)

CD+MD HIGH

通常の速度で録音するときは"OD→MD NORMAL"を選んでください。

りモコンのMDO.T.E.ギーを押す

本体で操作するときは「CDをMDに 録音する (MD O.T.E.)」の手順**2** (26 ページ)をご覧ください。

全ての曲を録音し終わると、CDとMDは 自動的に停止します。

今聴いているCDの曲を倍速で録音する (1曲倍速録音)

- (1) 手順2~4の操作をする。
- (2) 録音したいCDの曲を再生する。
- (3) リモコンのMDOTECキーを押す。本体で 操作するときは「CDをMDに録音する (MDOTE.)」の手順**2**(26ページ)をご覧 ください。

再生中の曲の最初に戻ってから、録音が 始まります。

録音を途中でやめるには

STOP■キーを押します。

POINT

- メロディをONに設定した場合(69ページ)は、 倍速録音終了時にお知らせのメロディが鳴り ます。
- "MD WATTING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- いったん倍速録音"CD→MD HIGH"を始めて しまうと、録音を始めてから74分以内に同じ CDまたはトラックを倍速録音することはで きません。このようなディスクの場合、再録音 できるまでの時間が表示されます。

DE HIGH

再録音できるまでの時間


また74分以内に201曲以上を続けて倍速録音することもできません。

- 続けて同じCDまたはトラックを録音したいときは、"REC SPEED ?"を"CD→MD NORMAL"にしてからMD O.T.E. 録音をしてください。(25~27ページ)
- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を下げてください。
- 著作権保護された曲をデジタルコピーした CD-R/CD-RWの倍速録音は出来ません。 "REC SPEED"を"CD→MD NORMAL"にしてからMode/・・キーで"CD DIG/ANA?"より"CD ANALOG"を選択し録音を始めて下さい。「CDをMDに録音する(MD O.T.E.)」(25ページ)をご覧ください。
- "CD→MD HIĞH"を選んだ場合は自動的にデ ジタル録音になります。
- 音楽CD(CD-DA)、音楽CDからデジタルコ ピーされたCD-R/CD-RW以外のCD-R/CD-RW/CD-ROM等の倍速録音はできません。
- ODの状態によっては、音飛びが起きたり、MD にノイズが録音されたり、不要なトラックが できたりすることがあります。(異常なディス クは使用しない(71ページ)) この場合は通常の速度で録音しなおしてくだ

この場合は通常の速度でするしている。

CDの曲順を並べ替えて MDに録音する

CDの好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをMDに録音することができます。CDをMDに録音するときは、録音スピード(通常または倍速)の選択が可能です。



リモコンのみ

2 録音の準備をする

「CDをMDに録音する(MDO.T.E.)」の 手順2~9(25~26ページ)をご覧く ださい。

MDは必ず停止状態にしてください。

2 CDの曲順をプログラムする

「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く 「PGM)」の手順**ロ〜**5 (32ページ)をご 覧ください。

3 録音スピードを選択する

「CDの全曲をMDに倍速で録音する」の 手順2~4(37~38ページ)をご覧くだ さい。

4 録音を開始する

MDに録音するとき: MD O.T.E.キーを押す。

録音を途中でやめるには


ŜTOP■キーを押します。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- 倍速録音中は、音は出ません。
- 同じ曲を2回以上プログラムすると倍速での 録音はできません。
- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を下げてください。

CDの1曲目をMDに録音 する(BĔŜT-ĥĩš)

CDの1曲目を簡単に録音できます。シングルCD などの1曲目をまとめてMDに録音するときに便利です。CDをMDに録音するときは、録音スピード(通常または倍速)の選択が可能です。



本体のみ

1 録音の準備をする

「CDをMDに録音する(MD O.T.E.)」の 手順**2~2**(25~26ページ)をご覧くだ さい。

2 CD▶/Ⅱキーを押す

3 STOP■キーを押す


『PGM"が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消灯させてください。

4 録音スピードを選択する

「CDの全曲をMDに倍速で録音する」の 手順2~4(37~38ページ)をご覧くだ さい。

5 Best Hits/Tuning Modeキーを押す

"BÉST HÍTS"が点灯



CDの1曲目の録音が終わると、CDとMDは自動的に停止します。

6 CDを交換して、Best Hits/ Tuning Modeキーを押す

この手順を繰り返して、次々にCDの1曲目を録音していきます。

録音を途中でやめるには

ŚŤÓP■キーを押します。

POINT


- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- 倍速録音中は、音は出ません。
- ◆ 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を下げてください。

編

MDのタイトルを編集する

ディスクのタイトルや曲の タイトルをつける

ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけておくと、再生のときに表示されます。プログラムモードを設定している場合は解除してから操作してください。



リモコンのみ

- 入力切換をMDにして、録音済 みのMDを入れる
- 2 オイトル インプット TITLE INPUTキーを押す
- 3 |◀◀ P.CALLキーまたは▶▶ P.CALLキーを繰り返し押して、"DISC"またはタイトルをつけたい曲番号("001"…)を選ぶ



4 SETキーを押す

「DISP」/CHARAC.キーを繰り返し押して、目的の文字グループを選ぶ

"A a" : アルファベット

"12" : 数字 "アァ" : カタカナ



5 文字入力キーを繰り返し押して、目的の文字を選ぶ

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表」(43ページ)をご覧ください。

CLEAR/DELETEキーを押すと、点滅中の文字を消去することができます。 SPACEキーを押すと、1文字分のスペースを入力することができます。



Z SETキーを押して、選んだ文字を確定する

手順5~2を繰り返して、好みのタイトルを入力します。

タイトルを入力し終わったら、 ENTERキーを押す

入力したタイトルがスクロールして表示されます。

つづけて曲のタイトルをつけるときは、 手順3~3を繰り返します。

MDのタイトルを編集する(つづき)

り オイトル インプット TITLE INPUTキーを押す

本体の ▲キーを押して、MDを 取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順**Z**までにTTTLE INPUTキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれ ば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

タイトルを変更する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順2~2(41ページ)を行う。
- (2) ◀◀キーまたは▶▶キーを繰り返し押して、変更したい文字を選ぶ。
- (3) CLEAR/DELETE キーを押して変更した い文字を消す。
- (4)「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順昼~極(41~42ページ)を 行う。

タイトルを消去する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順2~4(41ページ)を行う。
- (2) CĹÉAR/DÉĹÉTEキーを押して、文字を 消す。
- (3) ENTERキーを押す。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- 変更したい文字が表示されないときは、◀キーまたは▶▶キーを押すと、カーソルが動き、隠れていた文字が表示されます。
- 曲を聴きながらタイトルを入力したいときは、「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順理(41ページ)の前にタイトルをつけたい曲を再生してください。
- MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80 文字まで入力できます。(英、数、記号の場合) カタカナを使用した場合は、1文字あたりの データ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。スペース(1文字ぶんの空白) も、文字と同じ量のデータを必要とします。

应

タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット小文字、並びに各種記号などを選ぶことができます。

リモコンの文字入力キーで文字を選ぶとき

キー グループ	"A a"	"1 2"	"アァ"
1ア			アイウエオアイウェオ
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
4 タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5ナJKL	JKLjkI	5	ナニヌネノ
6/\MNO	MNOmno	6	ハヒフへホ
7 ∀PQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ
8∜TUV	TUVtuv	8	ヤコヨヤコョ
9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ
0ワヲン		0	じ・ワヲン
+10記号	',:?!;."_`\$_&[() - / + * = <	>#%@

POINT


- 「゛」「゜」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- リモコンのSPACEキーを押すと、1文字分のスペースが入力されます。

再生中の曲を1曲ずつ移 動する


移動させたい曲を選んで、目的の曲番号の位置へ 移動(挿入)します。繰り返し行うことで、目的の 曲順に並べ替えることができます。前後の曲の曲 番号は、自動的に調節されます。

"PĠM"、"GŔOUP"表示は消灯させてから行ってください。(32、56ページ)

曲を1曲移動するイメージ グループ分けされてない曲を移動するとき



グループ分けされている曲を移動するとき グループ3に登録されている10曲目のJ曲 を5曲目と6曲目の間に移動すると、J曲は グループ1に登録されます。



リモコンのみ

1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

P.CALL

2 → P.CALLキーまたは►► P.CALLキーを繰り返し押して、 移動したい曲番号を選ぶ


曲が再生されます。

3 MD EDITキーを押し、ト◀◀P.CALLキーを押し、ト▼P.CALLキーを繰り返し押して、"►MOVE?"を選び、SETキーを押す



4 P.CALLキーまたは►トアンプリセットコール P.CALLキーを繰り返し押して、選択した曲の移動先を選び、SETキーを押す

6曲目のあとに移動するとき



- **5** "MOVE ok?"と表示されたら、ENTERキーを押す
- る本体の▲キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順**2**までにMD EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

POINT


 "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。

停止中の曲を1曲ずつ移動する


移動させたい曲を選んで、目的の曲番号の位置へ 移動(挿入)します。繰り返し行うことで、目的の 曲順に並べ替えることができます。前後の曲の曲 番号は、自動的に調節されます。

プロクァム "PGM"、"GROUP"表示は消灯させてから行って ください。(32、56ページ)

曲を1曲移動するイメージ グループ分けされてない曲を移動するとき



グループ分けされている曲を移動するとき グループ3に登録されている10曲目のJ曲 を5曲目と6曲目の間に移動すると、J曲は グループ1に登録されます。



リモコンのみ

- **1** 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 MDが停止中にMD EDITキーを押し、I◀◀P.CALLキーまたはプリセットコール トーIP.CALLキーを繰り返し押して"EDIT TRACK"を選び、SET キーを押す

MD □ □ □

MOVE **

5 I◀◀ P.CALLキーまたは▶▶I

TUUTU TUUTU TUUTU T、選択した曲の移動先を選び、SETキーを押す

6曲目のあとに移動するとき



- **6** "MOVE ok?"と表示されたら、ENTERキーを押す
- **才**本体の▲キーを押して、MDを 取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順**5**までにMD ÉDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

POINT.


 "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。

曲をつなぐ


曲と曲をつなぐことができます。曲番号は自動的 に調節されます。


"PĠM"、"GŔOUP"表示は消灯させてから行ってください。(32、56ページ)

曲をつなぐイメージ グループ分けされてない曲をつなぐとき



グループ分けされている曲をつなぐとき グループ1に登録されている3曲目のC曲 とグループ2に登録されている4曲目のD 曲をつないだときは、D曲はグループ1に 登録されます。





リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

P.CALLキーまたは▶▶ P.CALLキーを繰り返し押して、つないだときに前になる曲を選ぶ

曲が再生されます。

3 MD EDITキーを押し、I◀◀
ブリセットコール P.CALLキーまたは▶▶IP.CALL キーを繰り返し押して、"▶COM-BINE?"を選び、SETキーを押す



4 P.CALLキーまたは▶► P.CALLキーを繰り返し押して、つなぎたい曲を選び、SETキーを押す

4曲目と5曲目をつなぐとき



手順2で選んだ曲番号

5 ENTERキーを押す

NET MD対応機器でパソコンからチェックアウトした曲をつなぐときは、"PROTECTED ok"と表示されますので、よければもう一度ENTERキーを押します。

6 本体の▲キーを押して、MDを 取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

編

途中でやめるには

手順**5**までにMD EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- 録音モード(34ページ)が異なる曲をつなぐことはできません。また、MD規格の制限で、曲をつなぐことができない場合があります。
- 結合して新しくできた曲のはじめで一時停止 になります。


再生中の曲を分ける

曲を分割することができます。曲番号は自動的に 調節されます。


"PGM"、"GROUP"表示は消灯させてから行ってください。(32、56ページ)


曲を分けるイメージ

グループ分けされてない曲を分割する



グループ分けされている曲をつなぐとき





リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- ② I◀◀ P.CALLキーまたは▶▶I プリセットコール P.CALLキーを繰り返し押して、 分割したい曲を選ぶ 曲が再生されます。

次ページに続く**→ 47** JA


再生中の曲を分ける(つづき)

3 分割したいポイントでMD EDIT キーを押し、I◀◀P.CALLキーまたは▶▶IP.CALLキーを繰り返し押して、"▶DIVIDE ? "を選び、SETキーを押す



4 もう一度SETキーを押す

4曲目と5曲目を分けるとき



5 I◀◀ P.CALLキーまたは▶▶I P.CALLキーを繰り返し押して、分けるポイントを微調整し、SETキーを押す

約2秒間音が繰り返し再生されます。繰り返される音を聴きながら微調整します。 ポイントは一31~+31まで調整することができます。

曲を分けるポイント



ポイント表示

分けるポイントを変えるときは、手順 からやり直します。

6 ENTERキーを押す

NET MD対応機器でパソコンからチェックアウトした曲を分けるときは、"PROTECTED ok"と表示されますので、よければもう一度ENTERキーを押します。

本体の≜キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順**り**までにMD EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- 分割によってできた曲間には、無音部分がありません。
- MD規格の制限で、曲を分けられない場合があります。
- 分割して新しくできた曲のはじめで一時停止 になります。

心


再生中の曲を消す

再生中の曲を消すことができます。曲番号は自動 的に調節されます。


プロクァム "PGM"、"GROUP"表示は消灯させてから行って ください。(32、56ページ)


曲を消すイメージ

グループ分けされてない曲を消す



グループ分けされている曲を消す





リモコンのみ

- **1** 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- ☑ I◀◀ P.CALLキーまたは►►I
 プリセットコール
 P.CALLキーを繰り返し押し
 て、消したい曲を選ぶ

曲が再生されます。

3 MD EDITキーを押し、I◀◀
ブリセットコール
P.CALLキーまたは▶▶IP.CALL
キーを繰り返し押して、
"▶ERASE?"を選び、SETキー
を押す



■ もう一度SETキーを押す



5 "ERASE ok?"と表示されたら、ENTERキーを押す

NET MD対応機器でパソコンからチェックアウトした曲を消すときは、"PROTECTED ok"と表示されますので、よければもう一度ENTERキーを押します。

る本体の▲キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順**2**までにMD EDIT+ーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。


POINT

 "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。

全曲を消す

録音済みの曲を全曲消すことができます。 プログラム "PGM"、"GROUP"表示は消灯させてから行って ください。(32、56ページ)

全曲を消すイメージ グループ分けされてない曲を消す




ブランクディスク

グループ分けされている曲を消す グループの情報も曲も全て消えてブランク ディスクになります。



ブランクディスク



リモコンのみ

- 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- MDが停止中にMD EDITキーを押し、I◀◀ P.CALLキーまたは トー・P.CALLキーを繰り返し押して"EDIT TRACK"を選び、 SETキーを押す

3 |◀◀ P.CALLキーまたは▶▶|
P.CALLキーを繰り返し押して、"▶ERASE?"を選び、SETキーを押す



4 P.CALL キーまたは▶► P.CALL キーを繰り返し押して、"ALL ERASE?"を選び、SETキーを押す



- 5 ENTERキーを押す
- る本体の▲キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには


手順図までにMD EDIT+ーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

POINT

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。


編集を取り消す

"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。



リモコンのみ

1 MDが停止中にMD EDITキーを押し、I◀◀ P.CALLキーまたは P.CALLキーを繰り返し押して、"► CANCEL ?"を選び、SETキーを押す



2 ENTERキーを押す

途中でやめるには 手順2までにMD EDITキーを押します。

MDのグループ機能につ いて


ステレオ長時間録音モード(LP2またはLP4)を使って、複数のCDを1枚のMDに録音できるようになりました。しかし、1枚のMDに収録される曲数が多くなると曲の管理も大変になります。そこで、MDに収録されている曲をグループに分けて管理します。各グループごとのタイトルをつけたり、選んだグループだけを再生したりと収録曲が多くても簡単に操作することができます。

グループ機能は、MD規格の推奨方法にもとづいています。本機でグループ登録したMDは、他のMDのグループ機能対応機器でも再生・編集ができますが、一部の機種ではグループ名などが正しく表示されなかったり編集できない場合があります。

グループ機能に対応した他の機器で録音したMD を、本機で使用すると正しく動作しないことがあ ります。

グループ登録する

MDに収録されている曲をグループ登録します。 連続している複数の曲がグループ登録できます。 曲番号が離れているときは、あらかじめ曲を移動 して連続した曲番号になるようにしておきます。 1曲だけをグループ登録することもできます。



リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 MDが停止中に、MD EDITキーを押し、I◀◀P.CALLキーまたはプリセットコールトロール・P.CALLキーを繰り返し押して、"EDIT GROUP"を選び、SETキーを押す

EDIT (BECULE)

3 I◀◀ P.CALLキーまたは▶▶I
アリセットコール
P.CALLキーを繰り返し押し
て、"▶GRP START?"を選び、
SETキーを押す

FGRP START

4 | **◄** P.CALL キーまたは▶▶ P.CALL キーを繰り返し押して、グループの先頭曲(FTNO.)を選び、SETキーを押す

3曲目-12曲目をグループ登録するとき





- 6 ENTERキーを押す
- **Z** 本体の▲キーを押して、MDを 取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには


手順**5**までにMD EDIT+ーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

POINT.

- MD Ö.T.E.ギーを使ってCDを全曲録音したと きは、録音したCDの全曲が自動でグループ登 録されます。
- MĎÓ.TE.ギーを使ってもグループ登録しないでCDを録音したいときは、「グループ録音の設定」(60ページ)をご覧ください。
- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。例えば、3-12曲目をグループAに12-18曲目をグループBにと、12曲目を二つのグループに登録できません。
- 連続していない曲をグループに登録することはできません。例えば1曲目と3-12曲目を一つのグループに登録できません。曲を移動して連続する曲番号にしてからグループ登録しなおしてください。
- 連続している曲でも、あいだにグループをはさんで登録することはできません。例えば、すでにグループAとして5-10曲目が登録されているときに、グループBとして3-12曲目を指定すると、グループ登録できません。グループAをグループ解除してから、もう一度グループ登録しなおしてください。
- MDに入力した文字情報が多いときは、新しい グループを登録できないことがあります。

グループ範囲を変更する

グループ登録されている曲の範囲を変更します。



リモコンのみ

- **1** 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 MDが停止中に、MD EDITキーを押し、I◀◀P.CALLキーまたは

 ¬リセットコール

 → IP.CALLキーを繰り返し押して、"EDIT GROUP"を選び、
 SETキーを押す

EDIT GEOUE)

3 I◀◀ P.CALLキーまたは▶▶I
アリセットコール
P.CALLキーを繰り返し押し
て、"▶GRP EDIT?"を選び、SET
キーを押す



4 P.CALLキーまたは▶►I P.CALLキーを繰り返し押して、範囲を変更するグループを選び、SETキーを押す

11曲目-20曲目のグループを変更するとき

011-020 GROU

5 I◀◀ P.CALLキーまたは▶▶I P.CALLキーを繰り返し押して、グループの先頭曲(FTNO.)を選び、SETキーを押す



「★▼ P.CALLキーまたは►►」 P.CALLキーを繰り返し押して、グループの最終曲(LTNO.) を選び、SETキーを押す



- **Z** ENTERキーを押す
- る本体の▲キーを押して、MDを 取り出す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには


手順**3**までにMD EDIT+-を押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

POINT

- 1つの曲を複数のグループに登録することは できません。
- 連続している曲でも、あいだにグループをは さんで登録することはできません。

グループを解除する

MDの全てのグループまたは選んだグループを解除し、グループに所属しない曲にします。



リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

グループモードが選択されているとき (56ページ)は、P.MODEキーを2回押して解除してください。

2 MDが停止中に、MD EDITキーを押し、I→▼P.CALLキーまたは
▶▶IP.CALLキーを繰り返し押して、"EDIT GROUP"を選び、
SETキーを押す

EDIT GROUP

3 |◀◀ P.CALLキーまたは▶▶|
ア.CALLキーを繰り返し押して、"▶GRP CANCEL?"を選び、SETキーを押す

FGRP CANCELÎ

4 P.CALLキーまたは▶►I
アリセットコール
P.CALLキーを繰り返し押し
て、"ALL GROUP"または解除
するグループを選び、SETキー
を押す

"ALL GROUP"を選ぶと、MDの全てのグループが解除されます。

ALL GROUP

- 5 ENTERキーを押す
- 6 本体の▲キーを押して、MDを 取り出す

"MD WRITING"が表示されます。


途中でやめるには

手順**2**までにMD EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ) をご覧ください。

聴きたいグループを選ぶ

聴きたいグループの先頭の曲に簡単に飛び越し ます。

再生中または停止中にリモコンを使って操作します。



リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、グループ登録されているMDを入れる

MDは停止状態にしておきます。

P.MODEキーを押して、グループモードを選択する

"GROUP"が点灯
MD GROUP'BI

3 GRP.SEARCH▲キーまたは グルーブ GRP.SEARCH▼キーを押して、 聴きたいグループを選ぶ

- GRP.SEARCH▲キー: 前のグループを 選ぶときに押します。再生中は、選ん だグループの先頭の曲から再生が始 まります。
- GRP.SEARCH▼キー: 次のグループを 選ぶときに押します。再生中は、選ん だグループの先頭の曲から再生が始 まります。

4 MD▶/IIキーを押す

グループ再生を止めるには 再生中にSTOP■キーを押します。

グループ再生を解除するには

停止中にP.MODEキーを2回押して、"GROUP" を消灯させます。

MDを取り出しても、グループ再生モードは解除されます。


POINT

グループ再生中は、グループ登録されている 曲だけ再生することができます。グループ登録されていない曲は再生できません。

ΔŶ.

選んだグループの曲を繰り返し聴く(Relificat)

選んだグループ内の全曲または1曲を繰り返し聴きます。ランダム再生のときも繰り返し聴くことができます。



リモコンのみ

グループ再生中にREPEATキーを繰り返し押して、"REPEAT1" または"REPEAT"のみを点灯させる

"REPEAT1"が点灯: 1曲だけを繰り返し ます。

"REPEAT"のみ点灯:グループ内の全曲を繰り返します。




リピート再生を解除するには

REPEAT キーを繰り返し押して、"REPEAT1" および"REPEAT"を消灯させます。

選んだグループの曲を順 不同で聴く(Ralidom)

グループ内の曲を順不同で再生します。



リモコンのみ

グループ再生中にRANDOM キーを押して、"RANDOM"を点 灯させる




ランダム再生を解除するには

STÓP■キーを押して、"RAŃÓŌM"を消灯させます。



グループ登録されている MDの表示を見る



再生時

グループ再生モードのときにリモコンのTIME ディスフレイ DISP.キーを押すたびに、ディスプレイの表示 が切り換わります。

1. 再生中の曲の経過時間



2. 再生中の曲の残り時間



3. グループ内全曲の経過時間



4. グループ内全曲の残り時間



5. ディスクの録音可能時間



POINT

1曲リピート再生やランダム再生のときは、1 と2のみ表示します。

グループのタイトルを見るには

グループタイトルが記憶されているときは、停止中にグループのタイトルを自動的に表示します。

タイトルが表示部に表示しきれないときは、リ ディスプレイ キャラクター モコンのDISP./CHARAC.キーを押します。表 示がスクロールされ、表示されなかった部分を 確認することができます。


POINT

グループのタイトルが登録されていないときは、"GROUP**"(**は番号を示します)が表示されます。

ΔŶ.

グループのタイトルや曲 のタイトルを編集する

グループにタイトルをつけます。



リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、グループ登録されているMDを入れる

MDは停止状態にしておきます。

P.MODEキーを押して、グループモードを選択する



- 3 GRP.SEARCH▲キーまたは
 グループ・SEARCH▼キーを押して、
 タイトルをつけるグループを
 選ぶ
- タイトル インプット TITLE INPUTキーを押す

5 |◀◀ P.CALLキーまたは▶▶|
アリセットコール
P.CALLキーを繰り返し押して、
"GROUP"またはタイトルをつ
けたい曲番号("001"…)を選ぶ



- 6 SETキーを押す
- **Z** ĎÍŠP. CHÁŘÁC. キーを繰り返 し押して、目的の文字グループ を選ぶ

"A a" : アルファベット

"1 2" : 数字 "アァ" : カタカナ



② 文字入力キーを繰り返し押して、目的の文字を選ぶ

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表」(43ページ)をご覧ください。

CLEAR/DELETEキーを押すと、点滅中の文字を消去することができます。 SPACEキーを押すと、1文字分のスペー



3 SETキーを押して、選んだ文字を確定する

スを入力することができます。

手順**2~**回を繰り返して、お好みのタイトルを入力します。

次ページに続く**→ 59** JA

グループのタイトルや曲のタイトルを編集する(つづき)

入力したタイトルがスクロールして表 意されます。

M TITLE INPUTキーを押す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには


手順望までにTITLE INPUTキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(51ページ)をご覧ください。


POINT.

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- 変更したい文字が表示されないときは、◀◀ キーまたは▶▶キーを押すと、カーソルが動き、隠れていた文字が表示されます。
- MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80 文字まで入力できます。(英、数、記号の場合) カタカナを使用した場合は、1文字あたりの データ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。スペース(1文字ぶんの空白) も、文字と同じ量のデータを必要とします。
- ディスクタイトル、グループタイトルには "/"を連続して入力しないでください。 グループ登録が正しく認識できなくなる場合 があります。

グループ録音の設定

MDO.T.E.ギーを使ってCDの全曲を録音するとき、お買い上げ時の状態は自動でグループに登録する設定になっています。グループに登録しないでCDを録音する設定にすることもできます。





■ 録音の準備をする

「CDをMDに録音する (MD O.T.E.)」の 手順**2~2**(25~26ページ) をご覧く ださい。

2 Mode/onキーを押す

3 |◀◀Multi Control ▶▶|キー(|◀◀ Multi Control ▶▶|キー(|◀◀ ブリセットコール ア.CALL キーまたは▶▶|P.CALL キー)を繰り返し押して、"MD REC MODE?"を選び、Set/Demoキー(リモコンはSET キー)を押す

現在設定されている録音モードが表示されます。



編

IP2を選んだとき

"LP2"が点滅

LP2

"STEREO": ステレオ録音(消灯)

"LP2" : ステレオ2倍長時間録音

("LP2"が点滅)

"LP4": ステレオ4倍長時間録音

("LP**2**"が点滅)

"MONO" :モノラル録音("MONO"が

点滅)

5 Šet/Demoキー(リモコンは SETキー)を押す

"STEREO"または"MONO"を選んだときは、設定終了です。

"LP2"または"LP4"を選んだときは、LP STAMP機能の設定画面が表示されます。手順**国**へ進みます。

6 I◀◀Multi Control ►►Iキー(I◀◀ ブリセットコール P.CALLキーまたは►►IP.CALLキー)を押して、"LP:STAMP プリセットコール スタンプ オフ ON"または"LP:STAMP OFF"を選び、Set/Demoキー(リモコンはSETキー)を押す

曲タイトルの頭の部分に「LP:」を自動で入れるときは、「ÓN"を選びます。 曲タイトルの頭の部分に「LP:」を入れな

⊞タイトルの頭の部分ににP:」を入れい *プロントラー いときは、"OFF"を選びます。 "LP:STAMP ON"を選んだとき

LP:STAMP ON

"MD GROUP ON"を選んだとき

MD GROUP ON

"MD GROUP ON": CDの全ての曲を 録音するときグループに登録。(52 ページ)

"MD GROUP OFF": グループ録音機 能解除。

8 リモコンのMDO.T.E.キーを押す

本体で操作するときは「CDをMDに録音する(MD O.T.E.)」の手順**2**(26ページ)をご覧ください。

全ての曲を録音し終わると、CDとMDは 自動的に停止します。

POINT


- 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を下げてください。
- すでにグループ数が99あるときは、上記の設定に関係なく、録音したODの曲はグループに登録されません。


ウィークリープログラムタ イマーを使う(飛る:1、飛る:2)

プログラムタイマーを働かせたい曜日("毎日"、"月曜日"~"日曜日"のいずれか、または"月曜日~金曜日"などのグループ)、時間帯および内容を設定して必要に応じてオンまたはオフにすることができます。

プログラムタイマーで再生する

設定した時刻に選んだ音楽ソースを聴くことが できます。





■ 設定する

1 聴きたい音楽ソースに合わせて、必要な準備をする

CD:CDを入れる。

MD:MDを入れる。

ラジオ: オートプリセットしておく。 (14ページ)

外部入力:外部入力機器を接続して、必要な準備をする。

また、AUX端子に接続した外部入力機 器のタイマーを設定してください。

2 Mode/onキーを押す



タイマーとプログラム番号が点滅




- 6 I→▼Multi Control ▶▶Iキー(リテリセットコール マリャットコール は▶▶I P.CALLキーまたは▶▶I P.CALLキー)を押して、"曜日"を合わせてからSet/Demoキー(リモコンはSETキー)を押す




ある曜日のみを選択した場合は手順**Z** に進んでください。他を選択した場合 は**3**に進んでください。

▼ Multi Control ►►Iキー(リモコンはI→▼P.CALLキーまたは▶►IP.CALLキー)を押して、"EVERY WEEK?"または"ONE TIME ?"を合わせてからSet/Demoキー(リモコンはSET キー)を押す



8 | ■■ Multi Control ▶ | キー(リ プリセットコール モコンは | ■■ P.CALL キーまた プリセットコール は ▶ | P.CALL キー) を押して、

"時"を合わせてからSet/Demo キー(リモコンはSETキー)を 押す



タイマーが入る時刻

同じステップを繰り返し"分"を設定し ます。

タイマーが切れる時刻(オフ時刻)を選ぶ

オン時刻と同様に設定します。



Multi Control → キー(リモコンは ← P.CALL キーまたは → P.CALL キーまたは → P.CALL キーまたは → P.CALL キー) を押して、 "PLAY"または "AI PLAY"を選び、Set/Demoキー(リモコンはます) を押す

"PLAY"を選んだとき



"PLAY":手順型で設定された音量で再生されます。

"AI PLAY": タイマー再生が始まると、 除々に音量が大きくなり、手順**の**で 設定された音量まで上がります。 ウィークリープログラムタイマーを使う (PROG.1、PROG.2) (つづき)

- 22 ► Multi Control ► ► キー(リモコンは ► P.CALL キーまた ブリセットコール は► IP.CALL キー)を押して、音楽ソースを選び、Set/Demoキー(リモコンはSETキー)を押す

"TŪNĒR"(ラジオ)、"CD"、"MD"、"AUX" (外部入力)の中から選ぶことができます。

TUNER(ラジオ)を選択した場合

会 Multi Control ►► キー
(リモコンは ← P.CALLキー)を押し
たは►► P.CALLキー)を押し
て、聴きたいプリセットナン
バーを選び、Set/Demoキー(リモコンは SETキー)を押す

"TUNER"(ラジオ)以外を選んだときは、この操作は必要ありません。

■ 実行する

12 ①Powerキーを押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

ゑ゚゙゚^{ҳҳ}- /フ=-☆ Timer/Alarmインジケーターが緑色に点 灯します。

プログラムタイマーが実行され、設定した時刻に再生を開始します。

プログラムタイマーを解除するには

「プログラムタイマーで再生する」の手順2~ **3**(62~63ページ)を行い"PROG.1 OFF"また な"PROG.2 OFF"を選択します。

設定内容を確認したり変更するには 手順型からやり直します。


POINT


- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください。(13ページ)
- タイマー再生では、CDやMDのプログラム再生をすることはできません。
- PROG.1とPROG.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマーを解除しても、設定した内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容はそのまま残っています。
- Ťimer/Álarmインジケーターが緑色に点滅しているときは、時計を合わせないでタイマー設定しようとしたなどが考えられます。(82ページ)

時計を合わせて(13ページ)からタイマーを 設定するか、もう一度タイマーの設定をやり 直してください。

プログラムタイマーで録音する

設定した時刻にTUNER(ラジオ)またはAUX(外部入力)の音をMDに録音することができます。






■ 設定する

1 録音の準備をする 「CDをMDに録音する (MD O.T.E.)」の 手順型~図(25~26ページ)をご覧ください。

- 2 「プログラムタイマーで再生する」の手順2~2 (62~63ページ)を行う



4 Multi Control ►► キー(リ デリセットコール モコンは ► P.CALL キーまた ブリセットコール は ►► P.CALL キー)を押して、 音量を調整する

ここでセットした音量で再生されます。

5 I ▼ Multi Control ► Iキー(リブリセットコール モコンは I ▼ P.CALL キーまたは I P.CALL キーまたは I P.CALL キー)を押して、"TUNER"または"AUX"を選び、 Set/Demoキー(リモコンは SETキー)を押す

"TŪNER": ラジオ "AUX": 外部入力

"AUX"を選んだときは、この操作は必要ありません。

I "MD ŘĚČ"が表示されるので、 Šet/Demoキー(リモコンは ŠĚTキー)を押す

"MD REC":MDに録音します。



ウィークリープログラムタイマーを使う (PROG.1、PROG.2)(つづき)

LP2を選んだとき

"LP2"が点滅

CO (100)

"STÉRÉO": ステレオ録音(消灯)

"LP2" : ステレオ2倍長時間録音

("LP2"が点滅)

"LP4" : ステレオ4倍長時間録音

("LP4"が点滅)

"MONO" : モノラル録音("MONO"が

点滅)

夕 Šet/Demoキー(リモコンは SETキー)を押す

"STEREO"または"MONO"を選んだときは、設定終了です。

"LP2"または"LP4"を選んだときは、LP STAMP機能の設定画面が表示されます。手順個へ進みます。

> 曲タイトルの頭の部分に「LP:Jを自動で入れるときは、"ON"を選びます。 曲タイトルの頭の部分に「LP:Jを入れないときは、"OFF"を選びます。

"LP:STAMP ON"を選んだとき

LP:STAMP ON

11 ①Powerキーを押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

予パマー アラーーム Timer/Alarmインジケーターが緑色に点 灯します。

プログラムタイマーが実行され、設定した時刻に録音を開始します。

プログラムタイマーを解除するには

「プログラムタイマーで再生する」の手順2~ **3** (62~63ページ)を行い"PROG.1 OFF"また な"PROG.2 OFF"を選択させます。

設定内容を確認したり変更するには 手順望からやり直します。

POINT


- ◆ 大音量で録音を行うとMD再生時、音飛びが発生することがあります。録音時は音量を下げてください。
- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください。(13ページ)
- PROG.1とPROG.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマーを解除しても、設定した内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容はそのまま残っています。
- Timer/Alarmインジケーターが緑色に点滅しているときは、時計を合わせないでタイマー設定しようとしたなどが考えられます。(82ページ)


時計を合わせて(13ページ)からタイマーを 設定するか、もう一度タイマーの設定をやり 直してください。

用

アラームを設定する

アラームを設定して指定した時刻にアラームが 鳴ります。30分たつとアラームは自動的にOFF の状態になります。





- **7** Mode/⊶ キーを押す
- **2** I◀◀ Multi Control ►►Iキー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶iP.CALLキー)を繰り返し 押して、"TÎMER SET?"を選び、 Šet/Demoキー(リモコンは SÉTキー)を押す

₹000 TIMER SET

3 Idd Multi Control ►►Iキー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶íP.CALLキー)を繰り返し 押して、"ALARM SET ?"を選 び、Set/Demoキー(リモコンは SETキー)を押す

アラームタイマーが点滅

4 Multi Control ►► キー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶ÍP.ČALLキー)を押して、 "ALARM ON?"を選び、Šet/ Demoキー(リモコンはSÉT キー)を押す

> "ALARM OFF?"を選ぶとアラームが解 除されます



5 I◀◀ Multi Control ►►Iキー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶ÍP.CALLキー)を押して、" 曜日"を合わせてからSet/ Démoキー(リモコンはSĔT キー)を押す

EUERYDAY

ある曜日のみを選択した場合は手順・6 に進んでください。他を選択した場合 は図に進んでください。

6 Multi Control ►► キー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶IP.CALLキー)を押して、 "EVÉRY WEEK ?"または"ONE TIME ?"を合わせてからSet/ Démoキー(リモコンはSÉT キー)を押す

> ₹ EVERY WEEK

> > 次ページに続く→ 67 JA

7 I→ Multi Control → I+-(リテリキー(リテリセットコール は I P.CALL + -または I P.CALL + -または I P.CALL + -)を押して、 "時"を合わせてから Set/Demo + -(リモコンは SET + -)を押す

ALARM (ğ: 00am

ALARM 8:39am

9 ①Powerキーを押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

イマー アラーム Timer/Alarmインジケーターが緑色に点 灯します。

設定した時刻にアラームが鳴ります。

アラームを解除するには

本体のŜŤŐP■キーを2秒間押す。


POINT.

- アラームにはスヌーズ機能がついています。
 アラームが鳴り始めたとき、本体のいづれかのキーを押すと一時的に5分間アラームが止まります。
- アラームが作動中は、本体やリモコンのキー が使えなくなります。再び使えるようにする には、アラームを解除してください。

おやすみタイマーを使う

(SLEEP)

設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。10分単位で最長90分まで設定できます。



リモコンのみ

SLEEPキーを繰り返し押して、 何分後に電源を切るかを選ぶ

一回押すごとに 10 分ずつ増えていきます。

10→20 ··· 80→90→消灯→10 ··· "STFEP"が点灯



残り時間を確認する


おやすみタイマー実行中にSLÉÉPキーを押します。


おやすみタイマーを解除する

SĹEEPキーを繰り返し押して、"SĹEEP"を消灯させます。

メロディを設定する


電源のオン/オフのときや倍速録音終了時にお 知らせのメロディが鳴ります。





- 1 Mode/⊶キーを押す
- 2 I◀◀ Multi Control ▶►Iキー(リ モコンはI▼▼P.CALLキーまた は▶▶ÍP.CALLキー)を繰り返し 押して、"MÉLODY SET?"を選 び、Šet/Demoキー(リモコンは SÉTキー)を押す

"。』と"が点灯





3 Idd Multi Control ►►Iキー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶IP.CALLキー)を繰り返し 押して、"MÉLODY ŐN ?"を選 び、Šet/Demoキー(リモコンは SETキー)を押す



ボリューム Volumeキーの照明を設 定する

Volumeキーの照明をオン(初期設定)にしたりオ フにしたりすることができます。






- **1** Mode/onキーを押す
- **2** I◀◀ Multi Control ▶►Iキー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶P.CALLキー)を繰り返し 押して、"LIGHT SÉT?"を選び、 Set/Demoキー(リモコンは SÉTキー)を押す

Œ IGHT $\neg \vdash \top$

3 I→→ Multi Control →→Iキー(リ モコンはI◀◀P.CALLキーまた は▶▶iP.CALLキー)を繰り返し 押して、"LIGHT ON?"を選び、 Set/Demoキー(リモコンは SÉTキー)を押す




"ON"を選んだとき

自動的に電源を切る

(A.P.S. = \overrightarrow{AUTO} POWER SAVE)

CDやMDなどのすべてが停止状態のときや、入力 切換が"TUNER"または"AUX"に設定されていて音 量が"0"のときに、30分以上放置すると自動的に電 源を切れるように設定することができます。電源の切り忘れを防止するために便利です。




- **1** Mode/onキーを押す
- 2 |◀◀ Multi Control ▶▶|キー(リモコンは|◀◀ P.CALLキーまたば▶▶|P.CALLキー)を繰り返し押して、"A.P.S. SET?"を選び、Set/Demoキー(リモコンはSETキー)を押す

*-トハワーセーフ "A.P.S."が点滅




> *- ト/で-セーフ "A.P.S."が点灯



キーをロックする

誤って操作キーが押されても、現在の状態が変わらないようにすることができます。



本体のみ

Mode/o¬キーを 2 秒以上押す



キーロックを解除するには

鍵マークが消えるまで2秒以上Mode/・キーを押すとキーロックが解除され、"KEY LOCK OFF"が表示されます。

り Powerキーを2秒以上押すとキーロックが解除され、スタンバイ状態になります。

知っておきましょう

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴 (露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、 湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注意 ください。

移動時の注意点

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。

- (1) CD、MDを取り出します。
- (2) MD►/**II**キーを押す。

MD NO DISC

(3) CD►/**II**キーを押す。

CD NO DISC

- (4) しばらく待って、ディスプレイ部が図の表示になったことを確かめてください。
- (5) 数秒間待って、電源をオフにします。

ディスクの取り扱いかた

ディスク取扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテー プなどを貼らないでください。



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。



保存

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、CD-R、CD-RW および CD-G/CD-EG (CDグラフィックス)、CD-EXTRA の音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に のでのマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転 しています。ひびや欠けのあるディスク、大 きくそったディスク等は絶対に使用しない でください。プレーヤーの破損、故障の原因 になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り

扱いについて

図の様にクランピング エリアにシールが貼ら れているディスクはご 使用にならないでくだ さい。



クランピング エリア

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがしたあと、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、必ずふき取ってからご使用ください。

MDの取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、 ディスクに直接触れない でください。無理に開ける とこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出してください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴ ミを乾いた布でふき取ってください。

ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態にしておきます。再び録音する場合は、つまみを元の状態に戻します。



カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまで しっかりと貼り付けてください。またラベル エリアよりはみだしてラベルを貼らないで ください。

MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容が失われることがあります。

お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔 らかい布でからぶきします。シンナー、ベン ジン、アルコールなどは変色の原因になるこ とがありますので、ご使用にならないでくだ さい。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがあり ますので、ご使用にならないでください。特 にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチッ ク部品を変形させることがあります。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜くと消え るメモリーの内容


- 時計表示(約3分間バックアップ)

電源プラグをコンセントから抜くと約1 日で消えるメモリーの内容

- アンプ部
 - インプットセレクター
 - ボリューム値
 - AUXインプット値
 - トーンコントロール値
 - タイマーの設定内容
- チューナー部
 - 受信バンド
 - 一 周波数
 - ー プリセット放送局
 - オート選局の設定
- MD部
 - 録音モード
 - 録音スピード

デジタル録音とSCMSに ついて

SCMS(シリアルコピーマネージメントシス テム)とは、著作権保護のため、各種のデジタ ルオーディオ機器の間でデジタル信号をデ ジタル信号のまま録音できるのは、一世代だ けと規定したものです。



あなたが録音、録画したものは、個人として 楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使 用できません。なお、デジタル録音機器(この) 商品)の価格には、著作権法の定めにより、私 的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせ は、下記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティータワー11F 電話:(03)5353-0336(代表)

FAX: (03)5353-0337

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に症状に合わせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源が入っているときに、接続コードを抜き差ししたり、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作することがあります。このようなときは、リセットしてみてください。

電源コードのプラグをコンセントから抜き、①Powerキーを押しながら電源コードのプラグを差し込みます。マイコンが初期状態になり、記憶されていた内容は消去されます。

対策

共通部症状

音が出ない。	→ 音量を上げる。(18ページ)→ ヘッドホンが差し込まれているときは抜く。(12ページ)		
ヘッドホンから音がでない。	→ ヘッドホンプラグが正しく差込まれているか確認する。 (12ページ)		
雑音が入る。	→ 電気器具の電源を切ってみる。 → テレビから離す。		
アンプ/スピーカー部			
症状	対策		
時刻表示が、ある時間で止まったまま 点滅している。	→ 現在時刻をもう一度合わせる。(13ページ)		
タイマーが作動しない。	→ 現在時刻を合わせていない、または停電があった。 現在時刻を合わせる。(13ページ)→ タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。(62~64ページ)		
放送局が受信できない。	 → 付属のAMJレープアンテナをAM ANTENNA端子に接続する。(11ページ) → FMロッドアンテナを引き伸ばして、受信状態の良い方向に向ける。(11ページ) → 放送パンドを合わせる。(14~17ページ) → 受信したい放送局の周波数に合わせる。(17ページ) 		
プリセットしたあと、リモコンの プリセットコールトールトールトールトールトールトールトー・ ▼P.CALLキーまたは▶▶P.CALLキーを押しても放送局を受信できない。	 → 受信できる周波数の放送局をプリセットする。(14~17ページ) → 長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。もう一度プリセットする。(14~17ページ) 		

リモコン部	
症状	対策
リモコンで操作できない。	→ 新しい乾電池に交換する。(10ページ)→ 操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作する。(10ページ)

MDレコーダー部 (MD規格上の症状)

症状	対策
短い曲を消しても、記録可能時間が 増えない。	→ 消去された曲が短い場合は、記録可能時間が増えないことがあります。→ 編集を繰り返したMDの場合、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	→ 編集を繰り返したMDの場合、曲をつなげないことがあり ます。
録音済みの時間と、録音可能時間の 合計がMD全体の記録時間と一致し ない。	→ 2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が 一致しないことがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途切 れる。	ightarrow 編集を繰り返した $ m MD$ の場合、音が途切れることがあります。
ッーディング "READING"が表示される時間が長い。	→ 新品の録音用MD(全く録音されていないもの)を入れた場合、通常よりも長い間"READING"が表示されます。

MDレコーダー部

症状	対策
再生キーを押しても音が出ない	→ 録音済みのWDを入れる。
録音ができない	→ 誤消去防止つまみを元に戻す。(72ページ) → 入力切換を録音したい音楽ソースにする。(36ページ)
録音レベルが低い(AUX使用時)	→ AUX INPUTレベルを調節する。(31ページ)
音がひずむ	→ 録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時) AUX INPUTレベルを調節する。(31ページ)

故障かな?と思ったら(つづき)

CDプレーヤー部

症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	 → CDを正しく入れる。(18ページ) → 「ディスク取扱上のご注意」を参照し、ディスクを清掃する。(71~72ページ) → 「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。(71ページ)
音が飛ぶ。	→ 「ディスク取扱上のご注意」を参照し、ディスクを清掃する。(71~72ページ) → CDに傷がついていないか確認する。 → 振動のない場所に設置する。

メッセージ表示の一覧

メッセージ	意味
BLANK DISC	→ 何も録音されていないMDです。
BÜFFER ÖVER	→ 74分以内に201曲以上のCDを倍速録音しようとしている。
CĂŇT ĒĎĬŤ	→ 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。
CAN'T READ	→ CHECK DISC中にCDキーを押している。
CD LID OPEN	→ CDのドアが開いている。
CD NO ŌĪŠĈ	→ CDが入っていない。
F±v2 ₹132 CHECK DISC	→ CDで TOC*の内容が読み取れない。 ファイナライズされていないOD-Rを入れている。 CDを確認する。 (18ページ)
DISC FULL	→ 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音用のMDを入れ換える。一枚のディスクには256曲以上録音できません。
KĒY LÖĆK ÓŇ	→ キーがロックされている状態。キーロックをオフにしないと他の キーが機能しない。
MD NO ĐISC	→ MDが入っていない。
MD WRITING	→ 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。
NO TITLE	→ MDタイトルが書かれていない。
NO TRÁCKS	→ 曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。
PGM FULL	→ CDまたはMDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。
700754 E-F PGM Mode	→ プログラムモードのときにランダム再生、タイトル入力(MD)をしようとしている。プログラムモードを解除する。(32、37、41ページ)
プレイ オンリー PLAY ONLY	→ 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。

メッセージ表示の一覧(つづき)

メッセージ	意味
PROTECTED	→ MDが録音禁止"されている。"録音可能"にする。(72ページ)
RANDÔM Mode	→ CDランダムモードのときにMD O.T.E.録音をしようとしている ランダムモードを解除する。(32ページ)
RÉADÍÑG	→ TÖČ [*] 情報を読み込んでいる。
SAME TNO	→ 同じ曲を2回以上プログラムして倍速録音しようとしている。
SCMS	→ SOMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しよっとしている。アナログ録音を選んでください。(26ページ)
テキスト フル TEXT FULL	→ 1Kバイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報 表示しようとしている。
タイトル フル TITLE FULL	→ 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力できます。(英、数、記号の場合)カタカナを使用した場合は、1文字あたりはデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。スペス(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。
TĒT ŪTỐC ERROR	→ ÛTOC*の内容が異常である。"ÂLL ERASE"を行う。(50ページ) されができないときは、MDを取り換える。
ÿarrh WAJT 74min.	→ CDからMDに倍速録音をしたのちに同じ曲を倍速録音しようとしている。再録音できるまでの時間が表示される。
×00000	→ "○○○○"の操作はできません。

^{*} すべてのミニディスクには音声信号以外にTÖC(Table of Contents)という情報が記録されています。TÖCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

TÖCL以外に録音用ミニディスクに特有な情報を立てOCと呼びます。この立てOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書(別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い 合わせください。

(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご 覧ください。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル 番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただ きます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- 製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- む障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備費や、一般管理費などが含まれてい ます。
- 部品代:修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。
- 送料:郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に 無償修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

お買		

電話()

アンプ部

実用最大出力4W+4W(JEITA 4Ω)

チューナー部

FMチューナー部

受信周波数範囲......76 MHz~90 MHz

AMチューナー部

受信周波数範囲....... 531 kHz~1.629 kHz

MDレコーダー部

CDプレーヤー部

スピーカー部

電源部・その他

電源電圧·電源周波数

.....AC100 V, 50Hz/60 Hz

定格消費電力


(電気用品安全法に基づく表示) 29 W 最大外形寸法 幅 360 mm


(突起物含む) 高さ 150 mm 奥行 200 mm

POINT

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

本体部





- **2** ▲ Open (CD取り出し)(18) **G** CD►/II(再生/一時停止)(18)
- 2 4 Power (18)
- 3 Timer/Alarmインジケー ター(82)
- ₫ リモコン受光部 (10)
- **6** CD►/II(再生/一時停止)(18) MD►/II(再生/一時停止)(20)
 - TÜNER FM/AM (14)
 AUX (24)
- **7** MD挿入□(20)
- 图 STOP■(停止)(13)

- Mode/on (13)
- **10** Set/Demo (2,13)
- **2** ▲(MD取り出し) (21)
- 2 Volume (18)
- Multi Control ►► (13)

カッコ内の数字は参照ページです。

スタンバイ状態について

本機がスタンバイ状態のときは、表示は全消灯となりますがメモリー保護のため、微弱な通電を行っています。このとき、リモコンで本機をオンできます。


Timer/Alamインジケーターの表示と本機の状態

インジケーターの状態 本機の状態

緑色の点灯	タイマーが実行状態になっている。
緑色の点滅(等間隔)	タイマーの設定エラー、または時計を合わせないでタイマーを設定しようとした。停電などによりタイマーが正しく実行されなかった。
緑色の点滅(不等間隔)	電気系統の故障です。点検、修理を販売店または当社サービス拠点にご依頼ください。

リモコン

本体部と同じ名称のキーは本体部と同じ働きをします。



- 1 POWERU (18)
- 2 TITLE INPUT (41)
- 3 MD EDIT (44)
- ディスプレイ キャラクター DISP./CHARAC. (29、41)
- 5 \$\tilde{\text{5}} (13) \text{ENTER} (17) \text{CLEAR/DELETE} (17.32.41)
- 7/4 7/27/27 7/1 TIME DISP. (28) 21-7 SLEEP (68)
- **8** VOLUME (18)
- 数字(17)/文字入力(41)
- 7 P.MÖDE (32,55)
- 77 SPACE (41)
- **12 ◄◄**♥**TŪNĪNĞ**(17)
 - **▶** TÜNÏÑĞ△ (17)
 - CD►/II(再生/一時停止)(18)
 - MD▶/Ⅲ(再生/一時停止) (20)

STÖP■(停止) (18) FM/AM (14)

- 7^{フンタッチエディット} MD O.T.E. (26)
- **2** SOUND (30) TONE (30)
- **8** REPEAT (33)
 AUTO/MANU. (17)
 RANDOM (33)
- 16 MÜTE (31)

カッコ内の数字は参照ページです。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター東京 電話(03)3477-5335 FAX(03)3477-5334 〒153-0042東京都目黒区青葉台3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話(06)6394-8085 FAX(06)6394-8308 〒532-0034大阪市淀川区野中北2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。